

275 kVA Polyma mobile Diesel Generator Set 295 kVA with Deutz Engine BF 8 M 716

Completion:

Generating Set:	mobile	Gen Set:	silent Set
------------------------	---------------	-----------------	-------------------

Technical Data Engine:

Engine Manufacturer:	Deutz	Engine Type:	BF8M716
Engine No.:	5 382 098	Engine Power:	230 KW
Cooling:	water-cooled	Starting:	electrical 24 V
Rotation:	1500 rpm	Fuel:	diesel

Technical Data Generator:

Generator Manufacturer:	AEG	Gen Set:	DKBH 319 /04
Gen No.:	94-464472	Gen Power:	275 kVA
Voltage:	400 / 231 Volt	Power Factor:	cos. - phi 0,8
Rotation:	1500 rpm		

Control Unit:

Setup:	automatic start	Functions:	peak load use
Switch:	gen switch 4 pole	Delivery:	set up
Width ca. mm:	1.600	Depth ca. mm:	400
Height ca. mm:	1.200		

Tank

Setup:		Height ca. mm:	
Width ca. mm:		Capacity / Litre:	
Depth ca. mm:			

Dimensions of unit:

Length ca. mm:	8.800	Height ca. mm:	3.550
Width ca. mm:	2.250	Weight ca. KG:	11.000

Usage:

State:	good condition	year of manufacture:	sold
time of delivery:	ex work	Price plus VAT in 1/2 1/2:	on request:
Operating Hours:	3628		
Location:	Verl - Germany		
Stock No:	631	Reserved:	ja / yes

Delivery Contents:

Product Images







Kurz - Betriebsanleitung			
Langzeit Entsperren (9) Stop (1) (7) (14) (15) (13) (12) (8) (10) (11)			
Allgemeine Überprüfung vor dem Start der Anlage: Notstrom, Kabinwasser und Ölstand kontrollieren Netz auf richtiges Drehfeld überprüfen Verbindungsabel anschließen			
Einzelbetrieb 1	Hand Synchronisierung 2	Automatische Synchronisierung 3	Autom. Synchr. 3 mit Stationsfreisch.
1. Einschalten 2. auf Stellung 1 3. Vorziehen u. Starten 4. 50 Hz einstellen 5. 50 Hz einstellen 6. 50 Hz einstellen 7. 50 Hz einstellen	1. Einschalten 2. auf Stellung 2 3. Vorziehen u. Starten 4. 50 Hz einstellen 5. 50 Hz einstellen 6. 50 Hz einstellen 7. 50 Hz einstellen	1. Einschalten 2. auf Stellung 3 3. Vorziehen u. Starten 4. 50 Hz einstellen 5. 50 Hz einstellen 6. 50 Hz einstellen 7. 50 Hz einstellen	1. Einschalten 2. auf Stellung 3 3. Vorziehen u. Starten 4. 50 Hz einstellen 5. 50 Hz einstellen 6. 50 Hz einstellen 7. 50 Hz einstellen
8. Ausschalten 9. 2 Min. laufen lassen 10. Stop 11. Abziehen	8. Ausschalten 9. Leistung auf 20 kW 10. 2 Min. nachregeln 11. Ausschalten 12. 2 Min. laufen lassen 13. Stop 14. Abziehen	8. Ausschalten 9. Leistung auf 20 kW 10. 2 Min. nachregeln 11. Ausschalten 12. 2 Min. laufen lassen 13. Stop 14. Abziehen	8. Ausschalten 9. Leistung auf 20 kW 10. 2 Min. nachregeln 11. Ausschalten 12. 2 Min. laufen lassen 13. Stop 14. Abziehen
Automatische Parallelschaltung mit Stationsfreischaltung u. Rücksynchronisierung			
1. auf Stellung 3 2. Einschalten 3. Vorziehen u. Starten 4. 50 Hz einstellen 5. 50 Hz einstellen 6. 50 Hz einstellen 7. 50 Hz einstellen 8. 50 Hz einstellen 9. 50 Hz einstellen 10. 50 Hz einstellen 11. 50 Hz einstellen 12. 50 Hz einstellen 13. 50 Hz einstellen 14. 50 Hz einstellen	1. auf Stellung 3 2. Einschalten 3. Vorziehen u. Starten 4. 50 Hz einstellen 5. 50 Hz einstellen 6. 50 Hz einstellen 7. 50 Hz einstellen 8. 50 Hz einstellen 9. 50 Hz einstellen 10. 50 Hz einstellen 11. 50 Hz einstellen 12. 50 Hz einstellen 13. 50 Hz einstellen 14. 50 Hz einstellen	1. auf Stellung 3 2. Einschalten 3. Vorziehen u. Starten 4. 50 Hz einstellen 5. 50 Hz einstellen 6. 50 Hz einstellen 7. 50 Hz einstellen 8. 50 Hz einstellen 9. 50 Hz einstellen 10. 50 Hz einstellen 11. 50 Hz einstellen 12. 50 Hz einstellen 13. 50 Hz einstellen 14. 50 Hz einstellen	1. auf Stellung 3 2. Einschalten 3. Vorziehen u. Starten 4. 50 Hz einstellen 5. 50 Hz einstellen 6. 50 Hz einstellen 7. 50 Hz einstellen 8. 50 Hz einstellen 9. 50 Hz einstellen 10. 50 Hz einstellen 11. 50 Hz einstellen 12. 50 Hz einstellen 13. 50 Hz einstellen 14. 50 Hz einstellen



